

# UCC2000用户手册(1)

能效便携式充电器

WattSaving For Future

## 能效键

### 直流充电枪状态指示灯交流输入线缆（16A 插头）

#### 技术参数

基本规格	
尺寸	255*114*86mm
净重	5kg
输出	
高压输出电压范围250 ~ 500 d.c.	
高压最大输出电流	5.5A
高压最大输出功率	2000W
低压输出额定电压	12V d.c.
低压输出电压范围	11.5 ~ 12.5d.c.
低压最大输出电流	5A
低压最大输出功率	60W
输入	
输入额定电压220Va.c.	

输入电压范围	175 ~ 265a.c.
最大输入电流	8A
使用环境	
工作环境温度-30 ~ +50°C（智能防过温保护。）	
存储湿度	5% ~ 95%

## 如何给车充电

### 能效键

## 停止 / 重启充电

一键操作：按“能效键”，再按“能效键”

1. 在充电状态下，第一次按下“能效键”，停止充电。
2. 再次按“能效键”，重启充电。

## 结束充电

车辆自动停止充电

车辆BMS发出停止充电指令，充电桩停止充电，用户拔掉电源插头，断开强电，拔出充电枪。

## 用户主动结束充电

方法 1: 拔掉电源插头, 断开强电, 拔出充电枪。方法 2: 按下“能效键”, 拔出充电枪, 断开强电。

**深圳市能效电气技术有限公司**

广东省深圳市宝安区迪福路经发智造园服务热线: 400-600-8872

[www.wattsaving.com](http://www.wattsaving.com)

更多服务请关注公众号